



DEPONERING PÅ SJØBUNNEN

Tegnforklaring

Bruk og vern av sjø og vassdrag.. (pbl. § 12-5 nr. 6)

- V Bruk og vern av sjø og vassdrag..
- VF Farled

Bestemmelssesoner

- #A Mudring/sprenging
- #B Dumping av masser

Linjesymbol

- Grense for arealformål
- - - Planavgrensning
- — Grense for bestemmelssesone

N



Målestokk = 1:5 000

Deponering av masser på sjøbunnen er behov som kan oppstå som følge av utdyping av farleder eller vegbygging. Det eksisterer ikke et eget formål for dette i planer etter plan- og bygningsloven.

Deponi kan framstilles ved å vise arealbruken slik den vi være etter at deponeringen er gjennomført, i kombinasjon med *bestemmelssesoner* der det åpnes for deponering i anleggsfasen.

Eksempelet viser RP for etablering av ny farled der det er behov for å sprengte vekk en grunne. Her er deponiområde vist som *bestemmelssesone* over farled (6200) og hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag (6001). Det er ulike bestemmelssesoner for dumping/ deponering og for mudring/ sprenging. Bestemmelssesone gjelder for vertikalnivå 4 (på bunnen). For vertikalnivå 2 (på vannflaten) gjelder formålet Farled (6200) og hovedformålet Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001).

Eksempler på bestemmelser i områder for dumping av masser:

- Innenfor området kan det dumpes masser som er sprengt ut/mudra i forbindelse med utbedring av farleden.
- En skal sikre seg at dumpa masser ikke kommer over kote minus14 (sjøkart-null).